

---

URL: <https://www.nikon-fotografie.de/2020/01/21/nikon-firmware-update-wt/>

# Nikon: Firmware-Update für WT-7

## Neue Version 1.4



Nikon hat ein Firmware-Update für den Wireless-LAN-Adapter WT-7 herausgebracht. Einzige Änderung: Die Nikon D780 wird nun auch unterstützt.



---

URL: <https://www.nikon-fotografie.de/2020/01/21/nikon-firmware-update-wt/>

Die folgenden Kameramodelle können für das Aktualisieren der WT-7-Firmware verwendet werden:

- Z 7 (Kamera C-Firmware Version 1.00)
- Z 6 (Kamera C-Firmware Version 1.00)
- D850 (Kamera C-Firmware Version 1.00 oder neuer)
- D810 (Kamera C-Firmware Version 1.12 oder neuer)
- D810A (Kamera C-Firmware Version 1.02 oder neuer)
- D780 (Kamera C-Firmware Version 1.00)
- D750 (Kamera C-Firmware Version 1.11 oder neuer)
- D500 (Kamera C-Firmware Version 1.00 oder neuer)
- D7200 (Kamera C-Firmware Version 1.02 oder neuer)

Andere Kameramodelle können nicht benutzt werden.

Achtung: Sollte das Aktualisieren der Kamera-Firmware nötig sein, müssen Sie die Kamera-Firmware vor der Firmware des WT-7 aktualisieren.

## **Anzeigen der Firmware-Version des Wireless-LAN-Adapters**

- Verbinden Sie die Kamera und den WT-7 per USB-Kabel miteinander und schalten Sie beide Geräte ein.
- Drücken Sie die MENU-Taste der Kamera und wählen Sie im Menü SYSTEM den Menüpunkt Netzwerk > Optionen > Firmware-Version, um



---

URL: <https://www.nikon-fotografie.de/2020/01/21/nikon-firmware-update-wt/>

die Firmware-Version des WT-7 anzuzeigen.

- Hinweis: Bei der Z 7 oder Z 6 wählen Sie SYSTEM > Wireless-LAN-Adapter (WT-7) > Optionen > Firmware-Version.
- Überprüfen Sie die Firmware-Version des WT-7.
- Schalten Sie Kamera und WT-7 aus.

[Hier geht es zur Installationsanleitung und zum Download.](#)